

¡PREPARAR UN NUTRIBLAST Rx NO PUEDE SER MÁS SENCILLO!

Para obtener el **MAYOR** beneficio de su comida, simplemente siga las siguientes instrucciones.



1 **AGREGUE** los ingredientes en el recipiente **MÁS CHICO** o en el **MÁS GRANDE**.



2 **VIERTA** líquido hasta la **LINEA MÁXIMA**. **NOTA: SE DEBE AGREGAR LÍQUIDO PARA UNA EXTRACCIÓN ADECUADA.**



3 **ENROSQUE** la **CUCHILLA EXTRACTORA**.*



4 **ENCIENDA** el **NUTRIBULLET Rx** presionando el botón de poder, situado al ángulo de 90° grados a la izquierda del Boton-G. El botón de poder se iluminará en color **AZUL**, lo que significa poder. *Al lado del boton **AZUL**, colocado en la parte gris de la base del motor, esta el boton **AZUL** con las letras- I/O, enseguida.



5 **VOLTEE** el recipiente y coloque el lado de la cuchilla para abajo en la **BASE ELÉCTRICA**.



6 **EXTRAIGA** los nutrientes utilizando la **TECNOLOGÍA SMART** de manos libres del **NUTRIBULLET Rx** que hace que el Botón G brille en color **VERDE**.



7 **LEVANTE** y saque el recipiente de la **BASE ELÉCTRICA** una vez que el ciclo de extracción de un minuto se ha detenido por completo. Si quita el recipiente de la **BASE ELÉCTRICA** en cualquier momento el aparato se detendrá.**



8 **PRESIONE** el botón de poder, situado al ángulo de 90° grados a la izquierda del boton 'G', después de cada uso, para apagar el **NUTRIBULLET Rx**. La luz **AZUL** se apagará lo que significa que la unidad ya no tiene poder. *Al lado del boton **AZUL**, colocado en la parte gris de la base del motor, esta el boton **AZUL** con las letras- I/O, enseguida.



9 **REMUEVA** la cuchilla y ¡a disfrutar!***

*Para reducir el riesgo de herida, asegúrese que la lámina siempre este bien atornillada en la taza antes de colocar en la Base de Operaciones. **(FAVOR NUNCA DE PONER LA LÁMINA DE EXTRACCIÓN SOBRE LA BASE DE OPERACIONES SIN ESTAR BIEN REUNIDA Y ATORNILLADA DE SU TAZA PRIMERO).**

**Favor de ¡nunca tocar la marcha del enganche directamente con las manos después del modo Nutriblast o Souperblast! ¡la marcha del enganche en la base de la lámina y en su Base de Operaciones estarán bien caliente!

***Después de hacer un Nutriblast o Souperblast, se debe de limpiar la lamina de extraccion inmediatamente.

¡PREPARAR UN NUTRIBLAST Rx NO PUEDE SER MÁS SENCILLO!

Para obtener el **MAYOR** beneficio de su comida, simplemente siga las siguientes instrucciones.



1 ENROSQUE la **CUCHILLA DE EXTRACCIÓN** a la base de la **JARRA DE SOUPERBLAST**.* Agregue los ingredientes y el líquido. **NOTA: SE DEBE AGREGAR LÍQUIDO PARA UNA EXTRACCIÓN APROPIADA.**



2 ASEGURE las **DOS PIEZAS DE VENTILACIÓN DE LA TAPA DE SOUPERBLAST** en la parte superior de la jarra.



3 ENCIENDA el **NUTRIBULLET Rx** presionando el botón de poder, situado al ángulo de 90° grados a lado izquierda del Boton-G. El botón de poder se iluminará en color **AZUL**, lo que significa poder. *Al lado del boton **AZUL**, colocado en la parte gris de la base del motor, esta su boton **AZUL** con las letras-I/O, enseguida.



4 COLOQUE la parte de la cuchilla de la jarra en la **BASE ELÉCTRICA**. La **TECNOLOGÍA SMART**, de manos libres automáticamente prenderá la modalidad de **NUTRIBLAST** encendiendo el Botón G y se iluminará en **VERDE**.



5 ACTIVE el **CICLO DE CALOR DE 7 MINUTOS** presionando el Botón G por 2 segundos dentro del minuto de extracción, esto hará que el botón G se ilumine de color **ROJO** para indicar el modo de **SOUPERBLAST**.



6 LUEGO de que se complete el ciclo y que automáticamente el aparato se detenga, cuidadosamente levante la jarra sopera de la **BASE ELÉCTRICA**.** (**ADVERTENCIA: LOS INGREDIENTES PUEDEN ESTAR CALIENTES**) **SIEMPRE** utilice almohadillas resistentes al calor para sostener la base de la jarra y remueva la jarra de la **BASE ELÉCTRICA**.



7 PRESIONE el botón de poder, situado al ángulo de 90° grados a la izquierda del Boton-G, después de cada uso, para apagar su **NUTRIBULLET Rx**. La luz **AZUL** se apagará lo que significa que la unidad ya no tiene poder. Al lado del boton **AZUL**, colocado en la parte gris de la base del motor, esta su boton **AZUL** con las letras-I/O, enseguida.



8 REMUEVA la tapa del **SOUPERBLAST** cuidadosamente, utilizando almohadillas apropiadas resistentes al calor ya que el **SOUPERBLAST** puede estar caliente y ¡puede salir vapor!

Vierta el **SOUPERBLAST** en la vajilla para servir y ¡A disfrutar!***

*Para reducir el riesgo de herida, asegúrese que la lámina siempre este bien atornillada en la taza antes de colocar en la Base de Operaciones. (**FAVOR NUNCA DE PONER LA LÁMINA DE EXTRACCIÓN SOBRE LA BASE DE OPERACIONES SIN ESTAR BIEN REUNIDA Y ATORNILLADA DE SU TAZA PRIMERO**).

**Favor de ¡nunca tocar la marcha del enganche directamente con las manos después del modo Nutriblast o Souperblast! ¡La marcha del enganche en la base de la lámina y en su Base de Operaciones estarán bien caliente!

***Después de hacer un Nutriblast o Souperblast, se debe de limpiar la lamina de extraccion inmediatamente.

PRECAUCIÓN: ESTA GUÍA DE USUARIO RÁPIDA NO PRETENDE REEMPLAZAR A LA GUÍA DE USUARIO. PARA SU SEGURIDAD, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LA GUÍA DE USUARIO CUIDADOSAMENTE ANTES DE OPERAR SU NUTRIBULLET Rx.